


Nawierzchnie wodoprzepuszczalne

Tworzenie nawierzchni pod lekkie obciążenie



1. Kostka granitowa, bruk betonowy, bruk klinkierowy, kamień naturalny oraz płyty
2. Zaprawa do fugowania wodoprzeuszczalna **PFF**
3. Warstwa szczepna - Szlam kontaktowy **TUBAG TNH-FLEX** lub **TNH RAPID**
4. Warstwa podkładowa - Zaprawa drenażowa **TUBAG TDM** (min. 5÷10cm)
5. Warstwa nośna (Podbudowa) - tłuczeń zagęszczony mechanicznie lub warstwa odpowiedniego betonu zgodnie z wytycznymi projektanta

Ze względu na różnorodność warunków gruntowych podłoża, możliwość stosowania różnych materiałów dla tworzenia podbudowy oraz indywidualny charakter dobieranych obciążeń nawierzchni, każdy projekt należy tworzyć wg odrębnych kryteriów. Dlatego niniejszy rysunek należy traktować jako pogładowe, przykładowe rozwiązanie techniczne z zastosowaniem rekomendowanych produktów QUICK-MIX. Natomiast grubości poszczególnych przekrojów należy dobierać zgodnie z zaleceniami projektanta.