


## profile saczków

[illegible]

1. ZASTOSOWAĆ RURY DRENARSKIE KARBOWANE PVC-U, SĄCZKI WYKONAĆ Z RUR O ŚREDNICY RUR O ŚREDNICY DZ/DW= 92/80mm I UKŁADAC ZŁĄCZEM 0,3% WOLNE KOŃCE SĄCZKÓW ZABEZPIECZYĆ ZAŚLISKIEM

**UWAGI:**

[illegible]